

Utstyr til utlån

Mikrofoner

1	Basstrommemikrofon AKG D112	Basstrommemikrofon.
3	Kondensatormikrofon AKG C430	Liten kondensatormikrofon.
3	Kondensatormikrofon Røde NT5	Liten kondensatormikrofon.
3	Mikrofon AKG C1000S	Kondensatormikrofon med kardioide-/hyperkardioidekarakteristikk.
4	Mikrofon Behringer m/ bryter	Talemikrofon med bryter.
1	Mikrofon Behringer u/ bryter	Talemikrofon uten bryter.
1	Mikrofon Bøyle AKG C410	Bøylemikrofon.
9	Mikrofon Bøyle DPA 4066-F	Bøylemontert myggmikrofon.
2	Mikrofon Sennheiser E604	Klipsmikrofon for trommer
10	Mikrofon Shure Beta 57A	Instrumentmikrofon.
7	Mikrofon Shure SM 57	Instrumentmikrofon.
1	Mikrofon Sony ECM-MS957	Stereomikrofon.
9	Myggmikrofon DPA 4061	Omni myggmikrofon
1	Myggmikrofon Sony ECM-77B	Myggmikrofon XLR i etui med klips og vindhette.
1	Omnikapsler til opptakskoffertene	Sett med to mikrofonkapsler til sE-mikrofonene i opptakskoffertene.
2	Piezo-kit	5 Piezomikrofoner i koffert. Jacktilkobling.
1	Samleflight - 55/38/35cm	
1	Shotgunmikrofon Sennheiser ME66	Shotgunmikrofon
4	Stereomikrofon Røde NT4	Stereomikrofon i eske med kabler og holder
1	Vokalmikrofon AKG 535	Kondensatormikrofon til vokal
3	Vokalmikrofon Sennheiser E835	Vokalmikrofon
13	Vokalmikrofon Shure Beta 58A	Vokalmikrofon
5	Vokalmikrofon Shure SM 58	Vokalmikrofon
5	Vokalmikrofon Shure SM 86	Kondensatormikrofon til vokal

Mikrofonstativer

2	Mikrofonstativ små, tripod	Små mikrofonstativ med tripod og galge.
9	Mikrofonstativ stort, rund fot	Stort mikrofonstativ med rund fot og galge.
23	Mikrofonstativ stort, tripod	Stort mikrofonstativ med tripod og galge.
10	Mikrofonstativbag 2x	Bag med 2 mikrofonstativer med tripod og galge.

Høyttalerstativer

23	Høyttalerstativ tripod	Høyttalerstativ tripod
8	Høyttalerstativbag 2X	Bag med to høyttalerstativer

DI-bokser

6	DI-boks BSS AR-133	Aktiv DI-boks
---	--------------------	---------------

Hodetelefoner

9	Hodetelefon Behringer HPX2000	
---	-------------------------------	--

Kabler

3	2x monojack	Dobbel monojack. Til keyboard o.l.
61	Eurokabel	Tre-pins strømkabel
9	Jackkabel 3m	Gitarkabel, 3 meter

Utstyr til utlån

Kabler

3	Kombikabel XLR/Powercon/Schuko 5m	
5	Minijack skjøt	Diverse lengder
9	Minijack-jack	
1	Overgang Firewire 400 til 800	
16	Overgang hann-XLR til jack	Hann-xlr til balansert jack
8	Overgang hunn-XLR til jack	Hunn-xlr til balansert jack
2	Overgang Mac HDMI	Overgang Minidisplayport til HDMI F.
1	Overgang Mac VGA	Overgang minidisplayport til VGA F
9	Overgang minijack - 2x RCA hann	Hann-minijack til to RCA-plugger (phono)
5	Overgang minijack - 2x RCA hunn	
5	Overgang minijack hunn - RCA hann	
10	Overgang XLR hann-hann	Hann-xlr til hann-xlr
8	Overgang XLR hunn-hunn	Hunn-xlr til hunn-xlr
45	Powercon-kabel	Schuko-powercon.
56	UTLÅN XLR mikrofonkabel	Forskjellige lengder. Fargekodet.
1	XLR 4-par multi 5m	
4	Y-splitter XLR F - 2x XLR M	XLR hunn til 2 XLR hann. Y-splitt.

Rekvisita

3	Franskjern	For stativmontering av stereo mikrofonpar
5	Minijack splitter	
3	10x blå XLR-kabler i koffert	Sølvfarget koffert med 10 blå XLR-kabler.
10	Koffert	Plastkoffert
5	Remote kit	Kit med Korg Nanokontrol, USB-kabel, Scythe Triple Footswitch, USB-hub og strømadapter
1	Samleflight XLR/Strøm	15xlr, 9 skjøt, 6 Euro
2	XLR-kabelkoffert	Koffert med XLR-kabler: 10 x 10m, 5 x 5m og 5 x 3m

Miksere

1	Mikser A&H Mixwizard 12	8 preamper, 6 stereo inn. 6 aux, L/R/M.
2	Mikser Allen & Heath Zed6FX	2 mikrofoninnganger
8	Mikser Allen & Heath ZEDi 10FX	4 mikrofoninnganger. Kan brukes som lydkort. Innebygde effekter.
1	Mikser Mackie 1202-VLZPRO	Liten mikser. 12 kanaler. 4 preamper.
1	Mikser Mackie 1402-VLZPRO	Kompakt mikser. 14 kanaler, 6 preamper.
2	Mikser Mackie Onyx 1220	4 preamper, 12 kanaler. I flight. Passer til små sanganlegg.
1	Mikser Mackie Onyx 1620	8 preamper, 16-kanaler. I flight.
1	Mikser Mackie Onyx 1640	16 preamper, 4 subgrupper, Firewiretilkobling.
1	Mikser Yamaha MG10/2	Liten mikser. 10 kanaler, 4 preamper.

Opptakere

4	Opptaker Zoom H4	4-kanals opptaker. To mikrofoner og to XLR/jack-inputs. Med SD-kort.
---	------------------	--

Utstyr til utlån

Opptakere

5	Opptaker Zoom H4N	4-kanals opptaker. To mikrofoner og to XLR/jack-inputs. Med SD-kort.
5	Opptaker Zoom H6	6-kanals opptaker med tre utbyttbare mikrofonkapsler. I etui med adapter og minnekort.
5	Opptakskoffert (MUSTEK)	Inneholder mikrofonpar, franskjern, lyd kort, hodetelefoner og nødvendig kabling.

Hi-Fi

1	Bærbar CD-spiller Philips AZ1130	Boombox med cd-spiller
1	DAT-spiller Tascam DA-30	DAT-spiller
3	Platespiller Numark TT-2	Platespillere
1	Sony CD-spiller CDP-XE370	Rack-monterbar CD-spiller
2	VHS-spiller LG LV4961	
1	VHS-spiller VR130	

Effekter

1	Klangmaskin M-One	Romklang.
1	Klangmaskin Yamaha REV5	Romklang.

Høytalere

1	2x L'Acoustic 112P i flight	2 stk 12" aktive høyttalere, fulltone, i flight med hjul.
1	2x Mackie SRM350 i flight	2 Mackie-høyttalere i flight med hjul.
1	2x Mackie SRM450 i flight	2 Mackie-høyttalere i flight med hjul.
2	Høyttaler JBL EON 15 G2	Aktiv høyttaler 15"
16	Høyttaler JBL VP7210/95DP	Aktiv høyttaler 10"
6	Høyttaler Mackie SRM350	Aktiv høyttaler 10"
5	Høyttaler Mackie SRM450	

Forsterkere

DJ-utstyr

1	Numark m4 DJ-mikser	
---	---------------------	--

Kamerastativer

2	Kamerastativ Libec	Stor tripod i bag. Med H55 fluid head
2	Kamerastativ Sachtler ACE	Kamerastativ, proffkvalitet

Projektorer

2	Projektor Canon XEED SX6	Projektor med 3500 lumen og autooppsett. Tilkoblinger: VGA, DVI, composite
5	Projektor Canon XEED SX60	Projektor med 2500 lumen og autooppsett. Tilkoblinger: VGA, DVI, composite
2	Projektor NEC NP-V260WG 2600lm	Projektor m/ bæreevneske og eurokabel. Manuell zoom og fokus. Tilkoblinger: HDMI, VGA, composite

Kabler

2	DVI-kabel, kort	
2	DVI-kabel, lang	
7	Kabel HDMI 8m	8m HDMI-kabel
3	Kabel HDMI kort	Kort HDMI-kabel
3	Kabel VGA 10 meter	

Utstyr til utlån

Kabler

3	Kabel VGA 5 meter	
4	Kabel VGA kort	
5	Overgang HDMI-MiniHDMI	
2	Overgang Mac DVI	Overgang minidisplyport til DVI F

Lerret

2	Nedtrekkslerret Euroscreen 2x2m	Nedtrekkslerret på stativ uten kasse
---	---------------------------------	--------------------------------------

Skjermer

2	Skjerm 42" på stativ	LG 42PJ plasmaskjerm på 1.5m stativ. 768p (IKKE FULL-HD)
1	Skjerm 55" på stativ	Sony Bravia 55" på stativ

Convertere

Lysmikser

5	Lampe PAR64	Standard PAR-kanne.
---	-------------	---------------------

Stativer

Kabler

BACKLINE

Gitarforsterkere

5	Gitarforsterker Fender Deluxe Reverb med flight	Komboforsterker. 12" høyttaler, 22W utgangseffekt. Klang og tremolo.
---	---	--

Bassforsterkere

1	Bassforsterker Ampeg BA115HP	15" basskombo med karakteristikkvelger og 3-bånds EQ.
1	Bassforsterker SWR Workingman's 12	Komboforsterker. 160/200W utgangseffekt. 12" element.
1	Bassforsterker SWR WorkingMan's 15	Komboforsterker. 160/200w utgangseffekt. 15" element.
1	Kontrabassforsterker Acoustic Image Contra Series III	Forsterker for kontrabass. Med direct out.

Notelys

1	14 notelamper i koffert	Notelamper med klipsfeste.
5	5 notelamper i koffert	Notelamper med klypefeste.

Keyboard

1	Elpiano/stagepiano Yamaha P-250	Elpiano i flight.
3	Keyboardstativ kryss	X-stativ. Regulerbar høyde.
4	Midikeyboard M-Audio Keyrig 49	49-tangenters midikeyboard, USB-tilkobling.
1	Synth Roland Juno-G	

Stativer

3	Gitarstativ	Gitarstativ.
1	Powerpointklikker	Powerpoint/Keynote-klikke Med laserpeker. Rekkevidde 30 m

STRØM

Skjøteledninger 220v

9	Korte skjøteledninger	
---	-----------------------	--

Utstyr til utlån

Skjøteledninger 220v

- 12 Skjøteledning 10 meter
- 2 Skjøteledning 25 meter

Skjøteledning trommel 220v

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 2 Strømtrommel 10M | 10m Strømkabel på trommel. |
| 1 Strømtrommel 15 meter | |
| 1 Strømtrommel 20m | |
| 3 Strømtrommel 25m | 25m strømkabel på trommel. |
| 1 Strømtrommel 4m | |